



Käyttöohje REJ Design-kuivaimen ajastinkytkimelle

REJ Design -logolla varustettu ajastimellinen virtakytkin sijaitsee kuivaimen putken päässä. Paina kevyesti sormella virtakytkintä vaihtaaksesi eri toimintoja. Meneillään oleva toiminto voidaan keskeyttää ja ajastimet palauttaa lähtötilanteeseen painamalla virtakytkintä.



Kuivain pois toiminnasta (Off)

Virtakytkimen merkkivalon ollessa pimeä, kuivainta ei ole kytketty päälle tai se on sammunut ajastimen ajan päätyttyä.



4h ajastin (4h = x1 painallus)

Kuivaimen virtakytkimen ollessa pois toiminnasta, paina virtakytkintä kerran, jolloin kuivain kytkeytyy päälle neljäksi tunniksi. Virtakytkimen merkkivalo (1 kpl) ilmaisee tätä neljän tunnin ajastintointoa loistamalla virtakytkimen etuosassa. Kuivain sammuu automaattisesti neljän tunnin kuluttua.



8h ajastin (8h = x2 painallusta)

Kuivaimen virtakytkimen ollessa pois toiminnasta, paina virtakytkintä kaksi kertaa, jolloin kuivain kytkeytyy päälle kahdeksaksi tunniksi. Virtakytkimen merkkivalot (2 kpl) ilmaisee tätä kahdeksan tunnin ajastintointoa loistamalla virtakytkimen sivuissa. Kuivain sammuu automaattisesti kahdeksan tunnin kuluttua.



Kuivain toiminnassa (On = x3 painallusta)

Kuivaimen virtakytkimen ollessa pois toiminnasta, paina virtakytkintä kolme kertaa. Virtakytkimen merkkivalo loistaa kauttaaltaan virtakytkimen alaosassa. Kuivain on kytketty päälle ja se on päällä siihen asti, kunnes se sammutetaan painamalla virtakytkintä kerran uudestaan.